



## Montageanleitung #23 Flaschenverschluß

### Benötigte Teile:

Flaschenverschluß Mandrel oder 6 mm Gewindestab im Bohrfutter  
Bohrer 6 mm  
Holzrohling min 20 x 20 x 30 mm

> bohren Sie den Rohling, achten Sie auf Winkligkeit der Bohrung (gegebenenfalls durch nachschleifen richten).

>Schrauben Sie den Rohling auf das Gewinde und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form.

>schleifen Sie den Rohling und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Schrauben Sie den fertigen Rohling auf das verchromte Unterteil auf.

Die Verschraubung kann bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden.

Stand 02/2010©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite [www.starbond-europa.de](http://www.starbond-europa.de)